


ダストボックス 設置手順書

■ 取付に必要な工具

トルクスドライバー (T20)



<注意事項>

- 本体や部品を準備するときは住宅設備を傷つけないように毛布やケースに保管すること。
- 作業中の破損を未然に防ぐため、設置完了まで養生しておくこと。

■ 同梱物

	番号	部品名	絵表示	個数	備考
ダストボックスユニット	A	フレーム		1	
	B	サポート		1	
	C	トルクスネジ 4 x 20 mm		12	
	D	ダストボックス		-	バリエーションにより異なります。
カバーユニット	E	レール		2	90/4には付属しません。
	F	カバー		1	90/4には付属しません。

■ ダストボックスユニットの設置手順

1

サポートの先をフレームの溝にしっかり差し込む。

2

引き出しを開け、フレームを中央に合わせて、ビスで固定する (ビスは左右12mmの調節が可能)。

3

ダストボックスをフレームの上から設置する。

■ カバーユニットの設置手順

1

レールとダストボックスのフレームの間は5mm以上のすき間を設ける。

【キャビネット側面】

2

ビスを取付け、レールを固定する (レール1本につき3箇所)。

3

トレーをレールの上に乗せる。ぐらつきがないか確認し、引き出しを閉める。